



Brugsanvisning



Denne må ikke skrues fast i hullet under, den er kun til at stramme flaget på stangen , Stangen skal kunne dreje rundt med vinden.